© 1993 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada
para uso exclusivo de Tandy Corporation.

PARA INSTALAR LAS BOCINAS

Este tipo de Soporte para Pared ha sido diseñado especificamente para instalar los mini-sistemas Optimus Pro 7 y 77 en la pared o en el techo, usando la placa de instalación provista. Usted podrá utilizarlo para otro tipo de bocinas. Refiérase a las ilustraciones en el Manual del Propietario en Inglés que acompaña a este producto, conforme sigue estas instrucciones para instalar sus bocinas.

Para Instalar las Bocinas Utilizando la Placa de Instalación

1. Seleccione una ubicación al alcance de las conexiones de los cables de las bocinas y lo suficientemente fuertes para sostener el peso del gabinete de las bocinas.
2. Utilice los cuatro tornillos para madera provistos para sostener el extremo más grande del soporte para pared en la ubicación seleccionada, ya sea vertical u horizontalmente.
3. Quite el papel protector de las esponjas antivibraciones.
4. Alinie los orificios de las esponjas con las perforaciones para los tornillos en el extremo menor del soporte y haga presión hacia abajo.
5. Alinie las dos perforaciones para tornillo más grandes con los orificios del soporte del extremo menor. Posteriormente guíe los dos tornillos manuales y sus rondandas provistas a través de las perforaciones de instalación para sostener la placa contra el soporte.
6. Alinie las dos perforaciones para los tornillos pequeños de la placa de instalación con las dos perforaciones de instalación en la bocina. Posteriormente pase los dos tornillos pequeños provistos a través de las perforaciones para sostener la bocina a la placa.
7. Posicione la bocina, y apriete el tornillo cercano al extremo más pequeño del soporte para asegurar la bocina en su posición. El cable de acero en el soporte previene que la bocina se caiga si el tornillo se llegara a aflojar.
8. Repita estos pasos para instalar la otra bocina.

Para Montar Bocinas Directamente en el Soporte de Instalación para Pared

1. Siga los Pasos 1-4 como se describe en "Para Instalar las Bocinas Utilizando la Placa de Instalación."
2. Coloque la bocina en el soporte de instalación para pared para la instalación vertical de la bocina, o debajo del soporte para colocar la bocina horizontalmente. Pase los dos tornillos manuales grandes a través de las rondanas provistas y a través de los orificios de instalación para asegurar la bocina al soporte.
3. Posicione la bocina, y apriete el tornillo cercano al extremo más pequeño del soporte para asegurar la bocina en su posición. El cable de acero en el soporte previene que la bocina se caiga si el tornillo se llegara a aflojar.
4. Repita estos pasos para instalar la otra bocina.

Para Montar Bocinas con Gabinetes de Madera Directamente en el Soporte de Instalación para Pared

1. Siga los Pasos 1-4 como se describe en "Para Instalar las Bocinas Utilizando la Placa de Instalación."
2. Posicione el gabinete de la bocina encima o debajo del soporte de instalación para pared en la ubicación que desee instalar la bocina.
3. Posicione la rondana provista en la perforación del soporte de instalación para pared, posteriormente pase el tornillo para madera provisto a través de la rondana para instalar el gabinete sobre el soporte.
4. Posicione la bocina, y apriete el tornillo cercano al extremo más pequeño del soporte para asegurar la bocina en su posición. El cable de acero en el soporte previene que la bocina se caiga si el tornillo se llegara a aflojar.
5. Repita estos pasos para instalar la otra bocina.

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102